

Bienenstockwaage, nbit Informatik GmbH, Kabelkonfektionierung

gemäss Muster (ist beigelegt)



Kabelkonfektionierung

- Drähte auf 2cm kürzen (Original ca. 3.8cm)
- Drähte abisolieren (5mm)
- Stecker montieren: 1:rot, 2:schwarz, 3:weiss, 4: grün, 5:gelb
- Bezeichnung anbringen (gelb): eine Hälfte: A, die andere Hälfte: B (siehe fertige Muster unten)

